

Ulkoisen kiintolevyn käyttö tallennukseen



Voit tallentaa ADB-2850 -mallisella HD-digiboksilla ulkoisen kiintolevyn avulla. Kiintolevy liitetään USB-liitäntällä (alla kuvassa liitântä 3). Ulkoista kiintolevyä voi käyttää kahdella eri tavalla riippuen kiintolevyn koosta.

Pause TV: Kiintolevyn koko 16 – 32 GB (16 GB on pienin toimiva koko)

Mikäli kytketty muisti on kooltaan 16–32 GB on käytössä vain ns. Pause TV –toiminnallisuus (timeshift). Suorana tulevan ohjelman katselun voi pysäyttää/pausettaa ja jatkaa katselua myöhemmin.

Tallennusominaisuus: yli 64 GB kokoiset kiintolevyt

1. Täysi tallennusmahdollisuus on käytössä kun kytkettynä on 64 GB tai isompi kiintolevy. Tällöin käytössäsi on lähes kaikki samat tallennusominaisuudet kuin tallentavassa ADB PVR 5720SX -digiboksissa mm. sarja- ja etätallennusominaisuudet. Virittimiä on tässä digiboksissa kuitenkin vain yksi

- Mikäli vain satelliittijohto on kytkettynä, voi digiboksilla tallentaa vain samaa kanavaa joka TV:ssä on auki. (kuvassa liitântä 2). Joidenkin kanavien kohdalla voi olla poikkeuksia ja tallennus onnistuu myös muilta kuin auki olevalta kanavalta.
- Mikäli HD-digiboksi on kytketty myös antenniverkkoon (ks. alla oleva kuvassa liitântä 1), voit tallentaa antenniverkon kanavaa ja katsoa satelliittikanavaa tai toisinpäin. Pääsääntöisesti ei siis ole mahdollista katsoa satelliitin kautta tulevaa kanavaa ja samaan aikaan tallentaa toista satelliittikanavaa.**

2. Digiboksi tukee enintään 1 TB (1 terabitti) kokoista kiintolevyä. Isomman kiintolevyn voi kytkeä, mutta järjestelmä osaa käyttää vain enintään yhtä terabittiä.
3. Ulkoisessa kiintolevyssä tulisi olla erillinen verkkovirtajohto eli kiintolevyn tulisi saada virtaa suoraan pistorasiasta. Näin varmistat, että kiintolevy toimii oikein, eikä häiritse digiboksin toimintaa.*

HUOM! Kun kiintolevy kytetään digiboksiin, kiintolevy formatoidaan digiboksiin sopivaksi. Tämä tarkoittaa, että kaikki levyllä olevat tiedot häviävät; jos sinulla on kiintolevyllä omia tiedostoja, kannattaa ne siis ottaa talteen ennen kytkemistä. Digiboksi ilmoittaa tästä vielä formatointivaiheessa. Jos myöhemmin haluat yhdistää kiintolevyn takaisin tietokoneeseen, laite pitää formatoida uudelleen tietokoneelle sopivaksi.

